



Acta d'inspecció núm. 121456 Sèrie A Data 28 / 7 / 22 de 10 h. a 14:20 h.

Motiu de la Inspecció

- Control inicial o per freqüència, Seguiment*, Registre/Autorització, Certificació sanitària, Denúncia, Recollida de mostres, Brot*/Cas*, Alerta*, Programa específic*, Altres*

PREVENIÓ DE LA LIGAMENTS EN RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES

Establiment inspeccionat

Adreça C. Alt de Pedrelly, 100 - 170 CP 08032 - Barcelona

Titular / Raó social Sanitas Mayores, SL
NIF B58937178 RSIPAC / Autorització
Denominació comercial de l'establiment Residencial Bomare-Guimardó
Adreça electrònica vbg@sanitas.es Telèfon 93 934 433 633
Activitats Residencia Geriàtric

Domicili social (si és diferent de l'adreça on s'efectua la inspecció) Ribera del Loira, 52 CP Municipi Madrid

Empresa que gestiona l'activitat inspeccionada
NIF Adreça social
CP Municipi
Adreça electrònica Telèfon

Inspector/a

Nom i Cognoms Matricula Servei SEQUIA
Nom i Cognoms Matricula Servei

Persona davant la qual s'aixeca l'acta

Nom i Cognoms DNI Relació Director
Nom i Cognoms DNI Relació


Annexos

Fulls annexos. Resultat de la inspecció especificat en 3 full/s annex/os

Com a testimoniatge de les actuacions practicades s'aixeca la present acta per triplicat, una còpia de la qual és lliurada al/la sotasignat/da.

Inspector/a

Persona davant la qual s'aixeca l'acta



Informació bàsica sobre Protecció de dades

Table with 2 columns: Field (Responsable, Delegat/da de Protecció de dades (DPD), Finalitat, Legitimació, Destinataris, Drets, Informació adicional) and Content.

NOTA: Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.



Acta d'inspecció Informe d'inspecció núm. 121456 Sèrie A Data 28/7/22 FULL ANNEX núm. 1

Inspecciono la instal·lació d'aigua sanitària de la residència Residencial Bonaire - Guinardó per comprovar el compliment de la normativa en matèria de prevenció i control de la legionel·losi (RD 865/2003 i D 352/2004) i Observo:

1. La instal·lació disposa de dos acumuladors instal·lats en paral·lel. Actualment només està a funcionament un d'ells, l'altre té una fuga i està fora d'ús i buit.
2. A la sala de màquines hi ha un vàlvula banyada ve a la canonada de servei que afegeix aigua freda. En desconexen la temperatura de canisme.
3. Les purses dels acumuladors estan canalitzades fins al desaiuga dificultant la presa de temperatura / mostres i visualitzar la cobertura de l'aigua.
4. Disposeu d'anàlisis de mostres d'aigua del darrer any però no inclou tots els acumuladors ni els punts que heu identificat com a aïllats o de control. Els resultats del mostres del mes de Juny (posterior a la neteja i desinfecció d'aguest 2022) ens els fareu arribar.
5. No accediteu un registre de ~~manteniment~~ ^{les operacions de} manteniment
6. Els registres d'autorcontrol de l'acumulador, dels punts terminals i de les incidències, els teniu

Signatura de l'ls Inspector/s

Signatura de la/les persona/es a qui es lliura l'annex

Acta d'inspecció Informe d'inspecció núm. 121156 Sèrie A Data 28 / 7 / 22 FULL ANNEX núm. 2

informatitzats però quan es registra afegeix un error i ja sigui humana (introducció de dades) o incidència o paràmetre fora de rang no es detecta.

7. El sistema de registre de l'autobcontrol de temperatures, reor i estat dels punts terminals no es mensualment rotatori i representatiu de la instal·lació. Ho veiem per plaques.

8. Durant la inspecció mesuro la temperatura d'ACS en punts terminals representatius. Tots ells assolixen els 50°C abans de 20 segons.

9. Durant la inspecció mesuro la temperatura d'AFS en punts terminals representatius i detecto que la ~~per~~ faixa de la caixa del ratolap de la perruquera està a 32°C i que la dutxa de l'habitació 108 no baixa dels 25°C.

Us recomano que identifiqueu de manera única i inequívoca els punts terminals, tant als vostres registres com a qualsevol documentació acreditativa.

Signatura de l'ls Inspector/s

Signatura de la/les persona/es a qui es lliura l'annex

